


TOP LOAD WASHERS | Caldwell & Gregory

1 LOAD WASHING MACHINE

- **OVERLOADING DAMAGES CLOTHES**
- **PLEASE DO NOT WASH RUGS OR BATH MATS**
- **DO NOT SIT ON MACHINES**



2 ADD DETERGENT



- Always use **HE liquid detergent** Especially in front load washers.
- Use **less than** ¼ of a cup.
- **NEVER** use 3 in 1 laundry sheets.
- **NEVER** use powder detergent.



PODS If you choose to use laundry pods, add them to the wash tub with your clothes. **Do not** place pods in detergent dispenser.



3 SELECT CYCLE SETTINGS*



LIGHT SOIL / REGULAR: Normal Wash.

MEDIUM SOIL / DELUXE:

Extra wash time. Additional 3 minutes of agitation.

HEAVY SOIL / ULTRA:

Extra wash time. Three rinses, Extra rinse.

SMALL LOAD: Low fill wash, spray rinse.

SELECT FABRIC

SELECT TEMPERATURE

**Selection options may vary by machine.*

4 INSERT CARD OR CASH


If required.

5 PUSH START BUTTON

LAVADORAS QUE SE CARGAN POR EL SUPERIOR | Caldwell & Gregory

1 CARGUE LA LAVADORA

- ¡SOBRECARGAR LAS MÁQUINAS DAÑA LA ROPA!
- ¡FAVOR DE NO LAVAR ALFOMBRAS DE BAÑO!
- ¡NO SE SIENTE EN LAS MÁQUINAS!



2 AÑADA DETERGENTE


- Siempre úse detergente **HE liquido** especialmente en lavadoras que se cargan por el frente.
- Úse **menos de** ¼ de taza de detergente.
- **NUNCA** use toallitas de lavar 3 en 1.
- **NUNCA** use detergente en polvo.



PODS Si usted usa PODS (bolsitas de detergente) pongalos DENTRO de la lavadora CON SU ROPA. **¡NO LOS PONGA EN EL DISPENSADOR DE DETERGENTE!**



3 SELECCIONE EL CICLO*



LIGHT SOIL / REGULAR: Lavado Normal.

MEDIUM SOIL / DELUXE:

Tiempo extra de lavado.
3 minutos adicionales de agitación.


HEAVY SOIL / ULTRA:

Tiempo extra de lavado.
Tres Enjuagues, Enjuague adicional.

SMALL LOAD: Lavado de llenado bajo, enjuague con spray.

SELECCIONE LA TELA (FABRIC).

SELECCIONE LA TEMPERATURA



**Las opciones de selección pueden variar según la máquina.*

4 INTRODUZCA EL DINERO O TARJETA

Si es requerido.

5 PRESIONE EL BOTÓN DE "START"